#### 〈ふろ自動・アメニティ機能〉

品 名


## 給湯暖房用熱源機

5	HT-248FSA;-AQ, AWQ, AW;Q HT-248FSA;-SQ, SWQ, SW;Q 44-449	RUFH-1615AFF(SAFF) RUFH-1615AFFX(SAFFX)
45717	HT-368F8A;-AQ, AWQ HT-368F8A;-AW;Q, AW;Q 44:274 HT-366F8A;-SQ, SWQ HT-366F8A;-BW;Q, SW;Q 44-609	RUFH-2405AFF(SAFF) RUFH-2405AFFX(SAFFX)

型式名

## 取扱説明書





能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
部のなまえとはたらき・・・・・・・ 7
じめてお使いのときは、まず・・・・・・ 11
門方法
期の凍結による破損防止について・・・・・・30
<b>秋検・お手入れのしかた・・・・・・・33</b>
攻障!とお考えになる前に・・・・・・・34
期間使用しない場合は38
∰39
42

BL認定品

家庭用

## 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表示	意 味
⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の 可能性が想定される内容を示しています。
<b> 注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

#### 上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。


客 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・整電などをさします。 物的損害 : 家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示については次のような意味があります。























### 屋外設置禁止



この機器は壓内用です。

屋外に設置して使用しないでください。

機器に雨水が侵入したり、風で炎があふれて火災の原因となります。 ただし、設置工事説明書に記載されている条件を満たしている場合は、 バイブシャフト内に設置することもできます。詳しくは設置工事説明 書をお読みください。

#### 給排気筒の点検必要





給排気筒がはずれていたり、鳥の巣やススで詰まっていないか、とき どき点検してください。室内に燃焼排ガスが入って一酸化炭素中毒の **御太明** おそれがあります。

#### 機器の異常に気付いたら

①給運栓をすべて閉める。







- ②ガス栓を閉める。 ●使用中に異常な燃焼・臭気(ガスのにおい)・異常 音を感じたときはあわてずに運転を停止してガス 栓を閉め、もよりのガス会社にご連絡ください。
  - 地震や火災発生時もあわてずに運転を停止してく

#### ガス漏れに気付いたら下記行為は厳禁

火を使ったり電源ブ ラグの抜き差し禁止








ガス連れに鋭付いたときは、ガス会社の係属による処理が終わるまで上記のことを行わないこと。 炎や火花で引火して縄発真放を起こすことがあります。

#### 機器の銘板を確認











この機器はAC100V(50/60Hz)用です。 AC100V以外の電流電圧では使用できません。

#### 工事は資格必要



この機器の設置・移動および付 帯工事には専門の資格・技術が 必要です。工事は必ずお買い上 げの販売店またはもよりのガス 会社に依頼してください。

#### 給排気トップに囲いをしない





増改築などによって給制気トッ プを肥内の状態にしたり、ビニ 一ルや決板などで置いをしない でください。一般化成果中毒や 火災の服因となります。

### 安全上のご注意

## **企注意**

#### 火災予防のために必ず守ること

- 機器や給排気トップ周辺の 物とは常に右図の離隔距離 を確保すること。
- 機器や給排気トップ周辺に 紙や木材などの燃えやすい ものを置かないこと。
- 機器や給排気トップ周辺に ガソリン・ペンジンなどの 引火性危険物を置いたり、 使用したりしないこと。
- 機器や給排気トップ周辺に スプレー缶を置いたり、使 用したりしないこと。
- 火をつけたまま就寝や外出は しないこと。

電源ブラグの刃および刃の 取付面にほこりが付着して いる場合は、乾いた布で拭 いてください。



4500以上 以上

(メンテスペース)

430malL

火災の原因になります。 不慮の事故防止のため、長時間使用しない と会はガス栓を関めてください。

## 用途について

給湯・シャワー・ふろのおいだき・暖房 以外の用途には使用しないでください。 思わぬ事故や故障の原因となります。



機器内に長時間たまっていた水は、飲 用または調理に用いず雑用水としてお 使いください。




感電防止のために

感電のおそれがありますの で、ぬれた手で電源ブラグ をさわらないでください。



### やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を 急に少なくしたとき、あるいは万一機器の故障の 擦には、一瞬點いむ湯が出ることがあります。や けどの危険性がありますので、出始めのお潟は手 や体にかけないでくださ
- ・シャワー(上がり湯)を使う場合、最初に熟いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、湯湯ケ十分に確認してから行ってください。
- ●シャワー・給湯の使用中 は、使用者以外はお湯の温 度を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出て、「 熱湯でやけどをしたり冷水 り でくりすることがあります。



使用中や使用直接は給排気 トップやその周辺は高温に なっています。やけど防止 のため、絶対に手を触れな いでください。



おいだき中やおいだき後は滑標水の上 部と下部では相当の温度差があり、や けどのおそれがあります。入浴時には 十分にかきまぜてください。



### 機器の破損防止のため必ず行うこと

館による一時的な過剰流で 電子部品が破損することが あります。雷が発生したと さは、すみやかに電源プラ グをコンセントから抜いて ください。



を期に水道水が凍結するおそれがある日は、下記のいずれかの方法で凍結予防を行ってください。 (30~32ページ参照)


- 凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法
- 2 給湯栓から水を流す方法
- 3 水抜きによる方法

#### 床暖房の破損防止のために

床腰房の上に電気カーペットをひかないでください。 まはの割れ、そり、隙間の原因となります。



カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破積します。



# . 0

### ゆらぎのシャワー使用上の注意

次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。 体質をくずすことがあります。

①妊娠中の方 ②医者から入浴を禁じられている方

③お酒を飲んだあとや深酒 をされた方 (

④高血圧の方 ⑤体力の弱っている方 ⑥体調の悪い方



#### 低温やけど防止のために

床盤房の上で高い温度に設定したまま、長時間座っ たり寒そべったりしないでください。低温やけどを 起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、回りの人が注 意してあげることが必要です。

①乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で体を動かせない方

かせないが ②疲労の激しいときや 深酒をしたとき

③皮膚の繋い方



### お願い。

### 機器やリモコンの分解は禁止

サービスマン以外の方は機器のブロント カバーをはずしたり、分解しないでくだ さい。また、リモコンも分解しないでく ださい。事故や故障の原因となります。



### 電源ケーブルの取り扱いについて

電源ケーブルを引っぱってブ ラグを抜かないでください。 ケーブルが断線して発輸・発 火の原因となります。



### 安全上のご注意

#### 機器の設置状態についての確認

の機器は傾いて設置されていませんか?

②冷・暖寒機や検気扇の吹き出し口や吸い込み口付 近は避けてありますか?正常な燃焼の妨げになる ことがあります。

③棚の下など落下物の危険はありませんか?

のメンデナンスができない場所に設置されていませ んか?メンテナンスをお断りすることがあります。 ⑤排気口への積雪や、累根から落ちた雪で給・排気 口が閉塞されることはありませんか?不完全燃焼 の原因になります。

以上の項目を満定していない場合には、お買い上げ の販売店または施工店に連絡し、設備場所を変更し てください。

この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・ 長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めること になりますのでご承知おきください。

この機器は太陽熱温水器と接続できません。

別売部品はこの機器用のもの以外は使用 しないでください。事故や故障の原因と なります。



この機器の設置・移動および付帯工事は、法律(特定 ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律) に基づ いて行い、工事完了後機器本体と給排気簡に下のよう な法定のステッカー (表示ラベル) を得ることになっ ていますので確認してください。

特定ガス調情機関の原産儿李の私告に 関する連行乗ら前の限定による表示						
工事事業表の氏名 夏は名称及び連結先				n R	£	TEL.
E	ŧ	ŧ	ರಾ	R	名	
ħ	46	ш	Ø	*	+	
油箱	ï	P	Ħ	及用	Ø B	4 9 7

もし上記のステッカーが張られていない場合は、施 工店に確認してください。設置工業の不備による事 故・故障は保証の対象とはなりませんのでご注意く ださい。

#### リモコンの取り扱いについて

リモコンは子供がイタズラしないようにご注意く ださい。思わぬ寒故や故 瞳の原因となります。



浴室リモコンは防水タイプですが 故意に水をかけないでください。 また、台所および増設リモコンは 防水タイプではありませんので水 **をかけないようにしてください。** 故籍の原因となります。



リモコンのお手入れにベンジンや油脳系 の洗剤を使用しないでください。変色や 変形することがあります。

#### 入浴剤などについて

破繭・腰・アルカリを含んだ入浴剤や洗 剤は、熱交換器が腐食する原因となるも のがありますので入浴剤のご注意文を十 分ご参照ください。



泡の出る入浴剤は使用しないでください。 使用した場合、循環不良となりおふろ滞 かしができません。



塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗 剤・消臭剤または塩などが、機器やガス 管などにかかった場合はすぐに十分な水 洗いをしてください。思わぬ事故や故障 の原因となります。




給水配管が新しい場合や水質によっては、鋼イオン がわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成 され、治療やタオルなどが育くみえることがありま す。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い・す すぎをよくすることにより、発色しにくくなります。

冷機の循環アダプターをタオルなどでふさがないで ください。ふさぐと循胞不停となり、おふろ沸かし ができません。

### 機能と特長

給達も健康もおふろ沸かしもこれ 一台でOKです。



お好みに合わせて「あつめ」(おいだ

き)や[ぬるめ](ぬる湯)、また[た

っぷり」(たし湯)のおふろが楽しめ

ます。(21~24ページ参照)

スイッチ、ボンでおふろ沸かしがで き、おふろが沸きあがるとブザーで お知らせします。(13ページ参照)



お好きな時刻におふるが沸かせる (または沸かし上げておくことがで きる) 予約運転ができます。 (19ページ動展)

※台所リモコン設置時のみ



漂鴻と湯雪の見はりは機器におまか せ。(自動運転時)

※海側については全自動タイプのみ



お道の断続使用での温温安定機能 (Q機能)搭載により濃温の安定性を 向上させました。(当社比)




[ゆらぎのシャワー] で心と体のリ フレッシュ!! (27ページ整鎖)



※ゆらぎのシャワーはお湯の温度が1/f のゆらぎで変化し、自然のリズムで体 をリフレッシュさせるシャワーです。

リぞコンにはブザーが付いています ので、おふろの洗き上げ完了のお知 らせや、治室から台所などへの呼び 出しができます。





**■リモコンの表示画面で、給達・お** ふるの温度や時刻などが一目で分 かります。(時刻は台所リモコン 段間時のみ)

**囲おふろのお湯の量は浴室リモコン** で12段階に設定できます。 (17ページ参照)

**悪冬期、気温が下がると自動的に作** 動し、凍結を予防するヒータが組 み込まれています。 (30ページ参照)